

HECKKÜCHE - Bedienungsanleitung und Tipps

...damit Sie sehr lange große Freude am Campen haben!



- ① Spüle
- ② Kocher
- ③ Besteckkasten
- ④ Kühlboxauszug
- ⑤ Stauraumschubkasten

VanEssa mobilcamping

Lauser Straße 27
83620 Großhöhenrain
Deutschland

+49 (0)8063 20760 - 0
info@vanessa-mobilcamping.de
www.vanessa-mobilcamping.de

Automatische Rückschub Sperre (Spüle, Kocher, Kühlbox)

- Rückschub Sperre der Auszüge rastet automatisch ein, sobald die Schublade komplett ausgezogen wird (h.l. bei Spüle und Kocher, h.r. bei Kühlbox)
- Schließen der Schubkästen: Sperre drücken, um die Arretierung zu lösen

① Spüle

- **Zum Betätigen der Spüle:** Wasserhahn nach oben klappen, am Hebel re. aufdrehen. Wasser läuft, wenn Stecker an 12V-Steckdose eingesteckt und Wasser im Tank ist.
- **Befüllen des 16ltr.-Tanks:** Deckel im Küchenkorpus n. o. aus den Plastik-Klips ziehen. **Achtung:** Holzdeckel mittig nach oben ziehen, nicht seitlich! Ansonsten können die Klips brechen.
- Schraubdeckel vom Tank entfernen, Tauchpumpe entnehmen (kann in die leicht geöffnete Spülschüssel gelegt werden, damit das Restwasser austropfen kann). Tank entnehmen und auffüllen. Der Wassertank steht mit der Öffnung in Richtung Kühlbox, re. neben Holzklötzchen.
- Tauchpumpe zurück in gefüllten Tank, Verschluss schließen. **Achtung:** Schlauch beim Öffnen und Schließen der Spülschublade in einen Bogen legen (s. Abb. 2), um Einklemmen zu verhindern (Transport-Tankdeckel in Besteckfach, s. Pkt. 3).



Abb. 1: Wassertank v.o.



Abb. 2: Wassertank, Küche v. h.

- TIPP** ➤ Links neben dem Wassertank an Rückseite der Küche finden Sie Platz für eine Flasche oder dgl.. (Abb. 1)
- TIPP** ➤ Unter den Spülschüsseln können in der Schublade der Duschaufsatz und/oder Spülutensilien verstaut werden. Den Duschaufsatz können Sie bei Bedarf mit dem Adapter und den passenden Gummidichtungen direkt auf den Wasserhahn schrauben. Um den Duschaufsatz aufschrauben zu können, muss zuerst der Perlator heruntergeschraubt werden. Achten Sie auf die Gummidichtungen!
- TIPP** ➤ **Nach dem Urlaub:** Restwasser aus Wassertank ausgießen, Pumpe austropfen lassen (Frost- und Verkeimungsgefahr). Wenn Wasser in der Pumpe gefriert, kann ein Riss entstehen (Frostschaden). In diesem Fall muss die Pumpe ausgetauscht werden.
- TIPP** ➤ **Reinigung von Wassertank, -schlauch und -pumpe:** Mit sanften Reinigern wie z. B. Zitronenreiniger; **kein Essigreiner!** Wassertank: z. B. mit Kukident längere Zeit einwirken lassen. Wasser-/Reinigergemisch auch durch Pumpe laufen lassen.

Die Pumpe funktioniert nicht? Prüfen Sie Folgendes:

- 12V-Stecker/-Buchse funktioniert? Test z. B. durch Anstecken eines anderen Gerätes? Stecker ist bis zum Kontaktende in 12V-Buchse ganz eingesteckt?
- Pumpe fest? Rädchen an der Unterseite der Pumpe mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig anstupsen, damit sich der Kalk löst. Wir empfehlen eine gelegentliche Entkalkung der Pumpe (Entkalkungsmittel: leichte Zitronensäure, kein Essig).
- Steckverbindung unter Isolierband i. O.? Falls sich die Verbindung gelöst hat, wieder zusammenstecken und neues Isolierband darüber kleben.
Frostschaden (Riss an der Tauchpumpe): Austausch nötig!

Funktioniert weder Pumpe noch Kühlbox, liegt es meist an der Steckdose selbst. Mögliche Ursachen:

- Voraussetzung für die Benutzung der Küche: Dauerstrom im Heck. Lassen Sie sich ggf. Dauerstrom nach hinten verlegen (z.B. Bosch-Dienst, Autohaus, etc.).
- Steckverbindung ist richtig eingesteckt?
- Steckerkontakt könnte korrodiert sein: Kontakt mit Schleifpapier vorsichtig reinigen.
- Netzspannung i. O.? Prüfen durch Anschließen eines anderen Gerätes.
Bei vielen Fahrzeugtypen (z.B. Renault, Citroen, Fiat) liegt auf der hinteren Steckdose kein Dauerstrom. Es ist nur Spannung auf der Dose, wenn Zündung an ist
- Sicherung defekt? Steckdose aufschrauben und Sicherung prüfen.

2 Kocher (ergänzend zur Hersteller-Anleitung)

- Aus Platzgründen integrieren wir einen einflammigen Kocher in der Küche. Für größere Mahlzeiten/längere Urlaube empfehlen wir einen zweiten Kocher (Koffer inkl.).
- Der original mit der VanEssa-Küche verkaufte Gaskocher kann bei geöffneter Schublade nach Entsichern des Gashebels verwendet werden.
Das Küchenmodul/-front wird dadurch nicht beschädigt.
- Bei Bedarf (bei stärkerem Wind) kann der Kocher auf die Küchenfläche oder auf einen Tisch (z. B. zum Grillen) gestellt werden. Kann problemlos bei Regen/Kälte auch im Auto/Zelt verwendet werden.
- **Schließen der Kochschublade:**
 1. Gashebel nach jedem Kochen entriegeln (Riegel nach oben schieben)!
 2. Rückschubsperr gedrückt halten
- Li. neben dem Kocher ist Platz für 2 Ersatzgaskartuschen.
- Gaskartuschen können während der Verwendung des Kochers dort verbleiben.



Abb. 3: Kocher mit 2 Ersatz-Gaskartuschen

Bedienung Kocher

- Zum Einlegen/Wechseln der Kartusche den Kocher aus der Schublade nehmen.
- Deckel der Kartusche öffnen. Gaskartusche so einlegen, dass die Kerbe am Ventil nach oben zeigt und der Metall-Schnapper des Kochers in der Kerbe liegt.
- Zum Anschließen der Kartusche muss der Drehknopf des Kochers auf Null (nach oben) gestellt sein.
- Drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten, so dass die Kartusche ans Ventil gedrückt wird.
- Zum Zünden des Kochers drehen Sie den Drehknopf links herum nach unten, bis es klickt. Klicken Sie mehrmals und halten den Knopf nach dem Entflammen mehrere Sekunden nach unten gedrückt (das Halten darf lt. Hersteller bis zu 15 Sek. dauern).
- Nun können Sie die Flamme in die gewünschte Stärke regeln.
- Es ist möglich, dass sich Luft in der Gasleitung befindet, z. B. nach längerer Standzeit oder nach dem Kartuschenwechsel. In diesem Fall müssen Sie erst den Drehknopf ca. 2 Sekunden gedrückt halten, damit die Luft wieder entweicht.
- Nach dem Kochen Gashebel wieder verriegeln (n. o. schieben) und Drehknopf zurück auf 0 stellen. Somit ist sichergestellt, dass das restliche Gas aus der Leitung entweicht.
- Eine Kartusche läuft im Normalfall ca. 1,25 Std. auf Vollgas. Sie können die Kochleistung erhöhen, indem Sie im Windstillen kochen oder den Windschutz (VanEssa Zubehör) verwenden.

TIPP ➤ Billige Kartuschen enthalten oft schlechte Gasmischungen (Luftgemische), welche nur kurz oder gar nicht laufen.

TIPP ➤ Kaufen Sie genügend Kartuschen vor dem Urlaub – dadurch sparen Sie sich Geld, Nerven und Zeit für die (oft längere) Suche.

Grillaufsatz:

TIPP ➤ Um die Reinigung zu vereinfachen, können Sie etwas Wasser in die Auffangrinne des Grillaufsatzes füllen, um das Fett und Grillreste aufzufangen.

TIPP ➤ Putzen Sie die Oberfläche nicht mit groben (Scheuer)schwämmen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Der Grillaufsatz ist spülmaschinengeeignet.

TIPP ➤ Verstauen Sie den Grillaufsatz mit einem Expander an der Rückseite der Küche. Dieser ist bereits an der Rückwand angebracht (Abb. 4).

Abb. 4 | 5: Verstaumöglichkeit | Grillaufsatz



3 Besteckkasten

- Die Schublade lässt sich herausnehmen, indem man die seitlichen Hebel an den Auszügen entgegengesetzt nach oben und unten drückt (s. Abb. 6).



Rund um den Besteckeinsatz finden Gewürze und andere kleine Kochutensilien ihren Platz.



Die Besteckschublade hat als einzige Schublade wegen der geringen Bauhöhe keinen Soft-Vollauszug. Verwenden Sie am besten eine Anti-Rutsch-Matte.

Abb. 6: Besteckkasten mit Kipphebel an der Seite für den unkomplizierten Aus- und Einbau



4 Kühlbox (ergänzend zur Hersteller-Anleitung)

- Der große Kühlbox-Auszug ist vorbereitet für die Kompressor-Kühlbox Dometic CoolFreeze CF-35. Wir bestücken die Küche bereits serienmäßig mit dem passenden 12V-Stecker (länger als das Original-Kabel).
- Stellen Sie die Kühlbox vorsichtig auf den Auszug, so dass sich der Deckel in Richtung Auto aufklappen lässt. Stecken Sie das 12V-Kabel an die Kühlbox und den Stecker in die 12V-Steckdose des Fahrzeugs. Falls noch nicht vorhanden, schrauben Sie eine Zylinderschraube (im Lieferumfang enthalten) in eines der hinteren Gewinde und binden das Kabel mit einem Gummi oder einer Feder nach oben. Dies soll das Einklemmen des Kabels beim Schließen der Schublade verhindern (s. Abb. 7.).
- **Die Batteriekapazität reicht in der Regel 1-2 Tage.**
- Schalten Sie die Kühlbox ein: Knopf 1-3 Sekunden gedrückt halten. Es wird die Ist-Temperatur angezeigt.

Abb. 7: Verhindern Sie das Einklemmen des Kabels durch eine Fixierung an der Kühlbox.



Kühlbox-Einstellungen mit SET-Taste (Eingabemodus):

- Soll-Temperatur: Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein (-18°C bis 10°C)
Unsere Empfehlung: 5°C bis 7°C
- Digitalanzeige Celsius oder Fahrenheit (wir empfehlen Celsius = C)
- Abschaltspannung der Kühlbox (Batteriewächter): Die Grundeinstellung der Kühlbox ist auf „MEDIUM“ eingestellt. Das verhindert die vorzeitige Abschaltung der Kühlbox und gleichzeitig eine schnelle Batterieentladung.
- Die Kühlbox übernimmt die gewünschte Einstellung, nachdem die Anzeige nach ca. 3 Sekunden dreimal blinkt und zur aktuellen Temperatur zurückkehrt.
- Die Temperatur variiert je nach Füllmenge. Ist die Kühlbox leer oder kaum befüllt, kühlt sie ein paar Grad unter der Soll-Temperatur, da bei mehr Befüllung die Temperatur automatisch etwas steigt.



Abb. 8: Kühlbox mit digitaler Temperaturanzeige

- TIPP** ➔ Schonen Sie Ihre Batterie: Temperatur während der Fahrt Kühlbox auf 1°C regeln, bei Stillstand auf 8°C. Laden Sie die Batterie mithilfe eines Ladegerätes.
- TIPP** ➔ Nachtmodus: Kühlen Sie die Kühlbox ca. 1 Stunde vor dem Schlafengehen auf ca. 0°C ab. Direkt vor dem Schlafen auf ca. 9°C einstellen ➔ Die Kühlbox wird die Nacht über auf Standby stehen und ist geräuschlos!
- TIPP** ➔ Achten Sie darauf, dass die Rückseite der Kühlbox frei bleibt und Luft zirkulieren kann, damit kein Hitzestau entsteht. Hitzestau kann eine Ursache sein, dass die Kühlbox nicht mehr funktioniert.
- TIPP** ➔ Es kann sich Kondenswasser in der Kühlbox bilden. Wischen und trocknen Sie regelmäßig den Innenraum. Dazu schalten Sie das Gerät ab. Hängen Sie zudem den Deckel aus, damit die Kühlbox anschließend komplett trocknen kann.
- TIPP** ➔ Zwischen Kühlbox und Schubladenfront ist Platz für ein Schneidebrett. Nutzen Sie die Kühlbox nicht als Vorratsschrank, sondern kühlen Sie nur Sachen, die Sie aktuell benötigen.
- TIPP** ➔ Lassen Sie die Kühlbox in der Heckküche und stellen sie nicht ins Vorzelt – so fährt sie auch bei Tagesausflügen immer mit und hält kalte Getränke für Sie bereit. Grundsätzlich empfehlen wir die Kühlbox immer mit 12V zu betreiben.

Die Kühlbox funktioniert nicht? Prüfen Sie folgendes:

- Sind sowohl der Stecker an der Kühlbox als auch der Stecker an der 12V-Auto-steckdose fest angeschlossen?
- Funktioniert die Spüle/Wasserhahn, aber die Kühlbox nicht?
Die Autobatterie ist womöglich fast leer, so dass der Strom nicht mehr für die Erst-Inbetriebnahme der Kühlbox reicht.
Bei der Erst-Inbetriebnahme der Kühlbox sollte die Autobatterie voll sein. Der nötige Anlaufstrom ist höher als der später benötigte Dauerstrom. Ist der Batteriezustand zu niedrig, laden Sie die Batterie auf (mit einem Ladegerät).

Funktioniert weder Spüle/Wasserhahn noch Kühlbox, liegt es meist an der Steckdose selbst. Mögliche Ursachen:

- Voraussetzung für die Benutzung der Küche: Dauerstrom im Heck. Lassen Sie sich ggf. Dauerstrom nach hinten verlegen (z.B. Bosch-Dienst, Autohaus, etc.).
- Steckverbindung ist richtig eingesteckt?
- Steckerkontakt könnte korrodiert sein: Kontakt mit Schleifpapier vorsichtig reinigen.
- Netzspannung i. O.? Prüfen durch Anschließen eines anderen Gerätes.
Bei vielen Fahrzeugtypen (z.B. Renault, Citroen, Fiat) liegt auf der hinteren Steckdose kein Dauerstrom. Es ist nur Spannung auf der Dose, wenn Zündung an ist.
- Sicherung defekt? Schrauben Sie die Steckdose auf und überprüfen die Sicherung (siehe Punkt 2).

5 Stauraumschubkasten

- Alle Stauschubladen lassen sich entnehmen, indem man die Klips an der Unterseite der Schublade gleichzeitig nach außen drückt. So können Sie einerseits das Gewicht der Küche für den Ein- oder Ausbau verringern, andererseits können Sie die Schubladen bequem in der Wohnung mit Vorräten, Geschirr etc. füllen.
- Die Schubkasten verfügen über manuelle Rückschubsperrern, die man nur bei Bedarf nach außen schiebt (kleine Stahlstifte an der hinteren rechten Ecke der Schubladen). Wir empfehlen in alle Stauschubladen Anti-Rutsch-Matten zu legen, um lästiges Rutschen und Klappern der Inhalte zu vermeiden.

Allgemeines:

- TIPP** ➤ Um langes Umräumen und Stress zu vermeiden, empfehlen wir die Küche nicht zu überfüllen. Nutzen Sie das variierende Angebot der Händler am Urlaubsort.
- TIPP** ➤ Als Campinggeschirr eignet sich ein gut stapelbares Melaminset. Gläser sollten aufrecht in der Schublade Platz haben.
- TIPP** ➤ Kochen Sie bei schönem Wetter im Freien. Die Gerüche ziehen ab und Sie können bequem aufrecht stehen. Bei schlechtem Wetter können Sie den Kocher entnehmen und im Auto/Zelt kochen.

VanEssa mobilcamping

Lauser Straße 27
83620 Großhöhenrain
Deutschland

+49 (0)8063 20760 - 0
info@vanessa-mobilcamping.de
www.vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping

Wichtige Tipps zum Schluss:

TIPP Halten Sie Oberflächen nur mit mildem Reinigungsmittel wie Spülmittel und feuchtem Lappen sauber. Mit fusselfreiem Tuch nachwischen.

Keine scharfen Mittel und Gegenstände verwenden!

(Weitere Pflegehinweise als Download im Fußbereich auf www.vanessa-mobilcamping.de)

TIPP Nützliche Kochutensilien (am besten autark vom üblichen Alltagsgeschirr z. H.!):

- Brotmesser
- 2 scharfe Messer
- Geschirr
- Gurkenschäler
- Schöpflöffel
- Flaschen- und Dosenöffner
- Gewürze
- (Balsamico-)Essig und (Oliven-)Öl
- Großer und kleiner Topf
- 1 Pfanne

Sie haben noch Fragen? Jederzeit gerne!
Einfach eine kurze E-Mail oder ein Anruf.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Küchensystem!

Ihr VanEssa mobilcamping-Team



Stand Januar 2022