

Einbauanleitung

Packtasche T5 / T6

VanEssa
mobilcamping
Lauser Straße 27
83620 Großhöhenrain
Tel: +49 (0)8063/20 760 0



- Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe
- Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie bitte die Packtasche ab und zu und lassen sie einen Tag ausgebaut.

Lieferumfang:

- Pro Tasche 2 Klötzchen (benötigt im Beach siehe Bild b.)
- Pro Tasche 2 Kunststoffleisten (zum Unterlegen bei Multivan Bild c.)

Multivan/Caravelle mit Sonnenrollos (von unten) a.

Beach (ab Facelift 2010) b.

Zum Einbauen zuerst die Rückwand der Packtaschen oben hinter die Sonnenrollohäkchen (a.) bzw. die Sonnenblende (b.) einfädeln, dann unten hinein drücken, sodass die Taschen fest auf der Verkleidung stehen (mitgelieferte Klötzchen (b.) werden nur beim Beach benötigt) (mitgelieferte Kunststoffleisten (c.) werden nur beim Multivan benötigt).



Multivan (Startline) / Caravelle - ohne Sonnenrollos, mit Verkleidung

Stecken Sie den oder die mitgelieferten Z-Winkel (c.) zwischen Verkleidung und Fenster Hinweis: Entfernen Sie das Flauschband vom Z-Winkel, falls (durch Toleranzen beim Abstand zwischen Fenster und Verkleidung) die Winkel nicht eingeschoben werden können. Dann fädeln Sie die Rückwand der Packtaschen hinter den Winkel (c.) und das Häkchen (d.) ein, und drücken die Taschen unten hinein, sodass die Taschen fest auf der Verkleidung stehen.

