

Einbauanleitung

Arco System - Aufbewahrung auf einem Tunnel

Vorbereitung/Aufbau

- Lassen Sie zuerst eines der beiden Schlafboards auf dem Tunnel einrasten.
Anschließend legen Sie die Doppelbetterweiterung, das 2. Schlafboard und die beiden Matratzen übereinander auf den Tunnel (Bild 1).
- Hängen Sie einen der Karabinerhaken an der Aluleiste ein (Bild 2).

Variante 1:

- Ziehen Sie den Spanngurt durch den Karabiner an der Aluleiste (Bild 3).
- Befestigen Sie den Spanngurt dann an dem Haltegriff auf der Beifahrerseite (Bild 4).

Variante 2:

- Wenn kein Griff vorhanden ist, fixieren Sie für den 2. Karabiner die Ringöse an dem Tunnel und hängen den Karabiner an der Öse ein (Bild 5).
- Ziehen Sie den Spanngurt zuerst durch den Karabiner an der Aluleiste (Bild 6).
- Legen Sie den Spanngurt über die Matratze, fädeln ihn durch den 2. Karabiner an der Ringöse und legen diesen zum fixieren unter den Matratzen wieder zurück (Bild 6+7).

Bemerkung: Nach vorne in den Fahrgastraum ist das System am besten fixiert, wenn ein (Einzel-) Sitz davor gestellt wird.



Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da:
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de