

Einbauanleitung

Packtaschen

-

PSA

Fahrzeuglänge

4,6 m / 4,9 m / 5,3 m

Tipp:

Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlauben und lassen Sie diese einen Tag ausgebaut.



Schieben Sie zuerst die Verdunklungsplatte zwischen Verkleidung und Fenster (Bild 1 + 2).

Bemerkung:

Fahrzeuggurte können weiterhin wie gewohnt genutzt werden. Voraussetzung für die stabile Befestigung der PSA-Fenstertasche ist lediglich, dass das Heck des Vans verkleidet ist.



Stecken Sie die Rückwand der Packtasche zuerst oben hinter die Aluleiste (Bild 3 + 4) und drücken anschließend die Taschen unten hinein, sodass die Tasche fest auf der Verkleidung steht.



Die Klettflasche (Bild 5) hat zwei Funktionen. Zum einen dient sie zum Herausnehmen der Verdunklungsplatte und zum anderen verhindert sie das Herausfallen der Packtasche, welche unten ebenfalls mit Klett versehen ist.





6c.

Wichtige Alltagsgegenstände wie das Handy (Bild 6a), den Schlüssel (Bild 6b) oder die Sonnenbrille (Bild 6c) können Sie in/an unseren Zusatzapplikationen deponieren.



7.

Bei der Länge 5,3 m haben je 2 Packtaschen nebeneinander Platz.

Es kann ein Paar, ohne zusätzlicher Rückplatte, bestellt werden (Bild 7).



Bei der Länge 4,9 m mit Business Ausstattung ist an den Fenstern jeweils ein Deckel (Bild 8) vorhanden. Es kann sein, dass dieser zu weit am Fenster anliegt, sodass die Rückwand nicht in das Fenster passt. Hier müsste der Deckel entfernt werden (Bild 9).

Tipp:

Versuchen Sie jedoch zuerst, die Platte mit Deckel einzubauen, da der Ausbau des Deckels nicht immer notwendig ist.

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de