

Einbauanleitung

Packtaschen

-

VW T5 / T6 / T6.1

Multivan

California Beach

Caravelle

Hier zum Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=sqwoeSTfE5M>



Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 1).

Tipp:

Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlauben und lassen Sie diese einen Tag ausgebaut.

Multivan/Caravelle:
mit Sonnenrollos (von unten)



Entfernen Sie die beiden Klötzchen oben an der Packtasche.

Schieben Sie die Rückwand der Packtasche oben hinter die Sonnenrollohäkchen (Bild 2).

Anschließend drücken Sie die Packtasche unten hinein, sodass die Taschen fest auf der Verkleidung stehen.

California Beach (ab Facelift 2010): mit Sonnenrollos (von oben)



Schieben Sie zuerst die Rückwand der Packtasche mit den beiden Klötzchen oben hinter die Sonnenblende (Bild 3).

Anschließend drücken Sie die Packtasche unten hinein, sodass die Tasche fest auf der Verkleidung steht (Bild 4).

Multivan (Startline)/Caravelle: ohne Sonnenrollos, mit Verkleidung



Stecken Sie je einen mitgelieferten Z-Winkel auf die Seite zwischen Verkleidung und Fenster, wo kein Häkchen vorhanden ist (Bild 5).

Bemerkung:

Falls die Winkel (durch Toleranzen beim Abstand zwischen Fenster und Verkleidung) zu locker eingeschoben werden können und nicht von alleine halten, kleben Sie je eines der mitgelieferten Flauschbänder auf die Z-Winkel.

Anschließend schieben Sie die Rückwand der Packtasche hinter den Winkel (Bild 5) und das Häkchen (Bild 6) und drücken die Tasche unten hinein, sodass die Tasche fest auf der Verkleidung steht.

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de