

Einbauanleitung

Surferbett zur Küche mit Teilungsoption -

Spacetourer XS,M,XL / Pössl Vanster / Traveller L1,L2,L3 /

Proace Verso compact,L1,L2 / E-Ulysee / Zafira Life S,M,L

VanEssa
mobilcamping

1. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 1+2).
- Legen Sie die vordere Sitzreihe um und schieben Sie diese soweit möglich nach hinten (Bild 3).
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 4+5/7+8).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 6/9).



2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt kann das Schlafsystem nach hinten ins Heck geklappt werden. Auf diese Weise können Sie auch die Sitze (wenn vorhanden) normal nutzen.
- Das Schlafboard kann während der Fahrt im Kofferraum gelagert werden, da es an den Einhängen der Heckküche einrastet (Bild 10).



Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da:

+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de