

Einbauanleitung

Surferbett (geteilt) zur Küche - VW T7 Multivan kurzer Radstand

VanEssa
mobilcamping

(Für den Einbau werden beide Original Zurrösen von VW benötigt!)

1. Vorbereitung Sitze

- Für den Aufbau des Bettes muss der Tisch vom mittleren Rücksitz abmontiert werden.
- Lösen Sie die 4 Schrauben des Tisches (Bild 1-2).
- Montieren Sie die Blende mit den gleichen 4 Schrauben an dem Rücksitz (Bild 3).



2. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 4+5).
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte der Küche einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 9).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 10).

Aufbau mit Sitzen:

- Wenn Sie 3er-Sitzbank bzw. Einzelsitze nutzen, klappen Sie diese um und schieben Sie diese soweit nach hinten, dass diese unter dem Schlafboard Platz haben (Bild 8).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Foldboard(s) mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de