

Einbauanleitung

Schlafsystem Van -

Spacetourer XS,M,XL / Pössl Vanster / Traveller L1,L2,L3 / Zafira LifeS,M,L / E-Ulysee / ProAce Verso compact,L1,L2

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Heckboard

- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum (Bild 1).
- Stecken Sie die Befestigungsschrauben links und rechts durch den Schlitz der Aluleiste, so dass die Plättchen in der Schiene einfädeln (Bild 2).
- Bemerkung:* Beim längsten Radstand wird das Heckboard mit einer Senkschraube durch das Gewinde der Zurringöse befestigt (Bild 3).
- Drehen Sie die Handschraube fest, bis sich das Plättchen fest an die Schiene gezogen hat.
- Drehen Sie die beiden Stellschrauben nach außen bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 4).



2. Aufbau Schlafsystem

- Die Klappstützen sind beschriftet: H = hinten (Richtung Kofferraum) und V = vorne.
- Klappstützen:* Zum Einklappen der FüÙe drücken Sie die Knöpfe der Federklips und klappen die FüÙe in die Stütze.
- Bei der **kurzen** Länge muss die hintere Sitzbank ausgebaut werden.
- Bei der **mittleren** Länge kann die hintere Sitzbank im Fahrzeug bleiben, muss aber weiter vorne einrasten, damit die Sitzlehnen hochgeklappt werden können.

Mit Rücksitzen:

- Die Sitze werden nach vorne umgeklappt. Legen Sie die Höhenausgleichs-Klötze längs in Fahrtrichtung auf die Sitze (Bild 5). (Falls alle Sitze in der Reihe genutzt werden, befinden sich die Klötze auf den äußersten Sitzen.)
- Das breitere Schlafboard wird am Heckboard eingehängt und liegt auf den Anschlusspunkten der ausgeklappten Stütze H bzw. beim mittleren Radstand auf den umgelegten Sitzen der hintersten Reihe.
- Ziehen Sie das Schlafboard mit der schmalen Leiste nach vorne bis es am mittleren Board einrastet und legen es auf die umgelegten vorderen Sitze mit den Höhenausgleichs-Klötzen (Bild 6).
- Bemerkung:* Je nach Sitzvariante legen Sie zudem Klappstütze V geschlossen mit den Anti-Rutsch-Punkten nach oben auf die Klötzchen.
- Falls sich nur zwei Sitze in einer Reihe befinden, verwenden Sie an der freien Position den Stützfuß (Bild 7).
- Breiten Sie über den Schlafboards die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 8)!



Ohne Rücksitze:

- Das mittlere Schlafboard wird am Heckboard eingehängt und liegt auf der ausgeklappten Stütze H (Bild 9+10).
- Ziehen Sie das vordere Schlafboard nach vorne bis es am mittleren Board einrastet und legen es auf die Anschlusspunkte der aufgeklappten Klappstütze V (Bild 11+12).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Faltboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).



Für weiter Fragen sind wir gerne für Sie da: +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de