

# Einbauanleitung

## Kinderbett - Tourneo/Transit Custom ab BJ 2018 nach Facelift

### 1. Einbau Kinderbett

- Schieben Sie den Fahrer- und Beifahrersitz so weit nach hinten, dass das Brett in der Tiefe hineinpasst (Bild 1).
- Legen Sie das Bett auf die beiden Sitze, so dass der Ausschnitt für die Schaltung nach vorne zeigt (Bild 2).



### 2. Befestigung Kinderbett

- Stellen Sie unter das Brett rechts und links die je einen Stützfuß (Bild 3).
- Ziehen Sie die Zurrgurte durch die Ausschnitte im Brett und befestigen diese über die Kopfstützen des Fahrer- und Beifahrersitzes. Beachten Sie hierbei, dass die Gurte die Ausschnitte nach unten weg verlassen (Bild 4).
- Legen Sie die Matratze auf das Schlafboard und fertig ist das Kinderbett (Bild 5).



### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Das Kinderbett kann während der Fahrt im Heck (zum Beispiel auf der Heckküche oder auf dem Heckboard) verstaut werden.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.