

Einbauanleitung

Kühlboxplatte Dometic CF(X)35/CF(X)40 - VW T5/T6/T6.1 Multivan/Beach

1. Vorbereitung & Einbau

- Nehmen Sie die Abdeckungen an der gewünschten Stelle des Schienensystems heraus (Bild 1a T6/T6.1, Bild 1b T5).
- Stecken Sie die M6-Schrauben durch die Löcher und schrauben Sie die Holzgewindestücke leicht an (Bild 2).

Bemerkung: Achten Sie darauf, dass die große Bohrung mit der Flügelmutter nach unten (von der Kühlboxplatte weg) zeigt.

Anders herum können beim Anziehen der Schrauben die Flügelmuttern aus dem Holzklötz ausreißen (Bild 3).

- Legen Sie die Kühlboxplatte hinter den Fahrersitz, so dass die Gewindestücke sich in den Aussparungen des Schienensystems befinden.
- Schieben Sie die Kühlboxplatte zunächst vom Fahrersitz weg, um die Abdeckungen des Schienensystems wieder einzusetzen.
- Schieben Sie die Kühlboxplatte an die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben fest. Aus praktischen Gründen sollte eine Position gewählt werden, in der sich die Box auch während der Fahrt öffnen lässt (Bild 4).



2. Befestigung der Kühlbox

- Montieren Sie die beiliegenden Griffe vorne und hinten an die Kühlbox (Bild 5).
- Stellen Sie die Box auf die Kühlboxplatte und fädeln Sie die Spanngurte durch die Griffe.
- Ziehen Sie die Spanngurte fest, bis die Kühlbox sicher auf der Platte steht (Bild 6).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.