

Einbauanleitung

Schlafsystem - Berlingo II/Partner Tepee

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Heckboard

- Legen Sie die Schrauben der hinteren Zurringtösen mit einem Cutter frei (Bild 1), entfernen diese und positionieren Sie die beigefügten Langmuttern über den Bohrlöchern.
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum. Halten Sie das Heckboard leicht schräg zum Reinheben (Bild 2).
- Schrauben Sie rechts und links eine Schraube durch Heckboard und Langmutter in den Fahrzeugboden (Bild 3).
- Drehen Sie die beiden Stellschrauben nach außen bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 4).



2. Aufbau Schlafsystem

- Sitze umklappen, Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne schieben, falls nötig auch die Lehne vordrehen (Bild 5).
- Stellen Sie die offene Klappstütze in den hinteren Fahrgastraum (Bild 6).

Bemerkung: Zum Einklappen der Füße drücken Sie die Knöpfe der Federklips

- Hängen Sie das zweiteilige Schlafboard in das Heckboard ein und legen Sie es auf die Klappstütze (Bild 7).
- Ziehen Sie die Teleskopschiene auseinander, bis Sie in die Arretierung des Federklips einrastet und hängen Sie diese mit den Spanngurten in die - ganz nach unten gestellte - Sicherheitsgurt-Befestigungen (Bild 8).
- Klappen Sie nun den vorderen Teil des Schlafboards nach vorne und legen es auf die Teleskopschiene (Bild 9).
- Breiten Sie über dem Schlafboard die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 10)!



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Faltboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de