

# Einbauanleitung

## Schlafsystem - VW Caddy 3/4

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Originalschrauben der Zurringtösen auf und entfernen diese (Bild 1).
- Befestigen Sie die Aluwinkel mit den Senkschrauben in den Gewinden der Zurringtösen (Bild 2).
- Stellen Sie das Heckboard ins Auto und befestigen Sie dieses mit Sterngriffschrauben an den Winkeln (Bild 3).
- Drehen Sie die seitlichen Stellschrauben nach außen bis hin zur Verkleidung (Bild 4).



### 2. Aufbau Schlafsystem

- Klappen Sie (falls vorhanden) die Sitze um (Bild 5).
- Heben Sie das **Faltboard** leicht an und ziehen Sie es nach vorne bis die Holzstütze sich ausklappt (Bild 6).
- Stellen Sie die Holzstütze in den Fußraum hinter den Vordersitzen.

Bemerkung: Wenn Sitze montiert sind, werden die Kopfstützen ganz herausgezogen und die Holzstütze wird zwischen Kopfstütze und Sitz hindurchgeführt (Bild 7).

- Schieben Sie Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne und drehen Sie die Sitzlehnen ganz nach vorne.
- Klappen Sie den vorderen, kurzen Teil des **Faltboards** auf (Bild 8).

Bemerkung: Die Vordersitze können regulär genutzt werden, wenn Sie diesen Teil nach hinten geklappt lassen (Bild 9).

- Breiten Sie über dem Schlafboard die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 10)!



### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Falboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)