

Einbauanleitung

Schlafsystem hintere 3er-Bank

T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle - langer Radstand

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Originalschrauben aus den hinteren Zurringurtösen des Fahrzeugs (Bild 1).
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum (Bild 2).
- Befestigen Sie das Board mit den Schrauben (M10) an den Zurringurtösen (Bild 3).
- Drehen Sie die Stellschrauben nach außen hin bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 4).

Bemerkung: Bei beidseitiger Verkleidung muss auf der linken Seite (Fahrerseite) eine kurze Stellschraube eingesetzt werden. Diese ist im Lieferumfang enthalten und kann getauscht werden.



2. Aufbau Schlafsystem

- Klappen Sie die 3er-Rücksitzbank zusammen und entfernen Sie die rechte und linke Kopfstütze.
- Hängen Sie das faltbare Board mit den Clips an der Unterseite in die Rückplatte der Rücksitzbank ein (Bild 5).
- Bringen Sie die Kopfstützen wieder an. Schieben diese dabei durch die Alu-Winkel des faltbaren Boards (Bild 6).
- Klappen Sie die 3er-Sitzbank um (Bild 7).
- Öffnen Sie die seitlich angebrachten Klettverschlüsse und klappen Sie die Füße der Alu-Stütze aus (Bild 8).

Klappstützen: Die Füße rasten in die Arretierungen der Federklips ein. Zum Einklappen der Füße drücken Sie die Knöpfe der Federklips und klappen die Füße in die Stütze.

- Klappen Sie das kurze faltbare Board auf und stellen Sie die Alu-Stütze hinter die 2er-Sitzbank (Bild 9).
- Klappen Sie die Matratze auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 10).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt kann das Schlafboard hinten an der 3er-Sitzbank eingehängt bleiben. Die Matratze lagert während der Fahrt hinten auf dem Heckboard (Bild 11).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de