

# Einbauanleitung

## Schlafsystem - Fiat Scudo II/Citroen Jumpy II/ Renault Expert II/ Toyota Proace I

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entnehmen Sie diese.
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum. Halten Sie das Heckboard leicht schräg zum Reinheben (Bild 1).
- Links drehen Sie die Schraube (M6) in die Zurringtöse (Bild 2).
- Über die Schraube auf der rechten Seite schieben Sie zwischen Verkleidung und Heckboard eine Distanzhülse mit 2 Beilagscheiben, bevor Sie diese in die Zurringtöse schrauben (Bild 3).



### 2. Aufbau Schlafsystem

Die Klappstützen sind beschriftet: H = hinten (Richtung Kofferraum) und V = vorne.

Beim **kurzen** Radstand muss die hintere Sitzbank ausgebaut werden.

#### Mit Rücksitzen:

- Die Sitze werden nach vorne umgeklappt.
- Legen Sie die geschlossene Klappstütze V mit den Anti-Rutsch-Punkten nach oben auf die Sitze (Bild 4).

*Bemerkung: Die geschlossene Klappstütze wird nur bei den vorderen Sitzen zum Höhenausgleich benötigt, nicht aber bei der hinteren Sitzreihe im langen Radstand.*

- Das zweiteilige Falboard wird in die Anschlusspunkte an der Rückseite des Heckboards eingehängt und die hintere Sitzbank (nur langer Radstand) oder die geöffnete Klappstütze H gelegt (Bild 5+6).
- Öffnen Sie den vorderen Teil des Falboards und legen es auf die geschlossene Klappstütze V (Bild 4).
- Falls sich nur zwei Sitze in einer Reihe befinden, verwenden Sie an der freien Position den Stützfuß (Bild 7).



#### Ohne Rücksitze:

Das zweiteilige Falboard wird in die Anschlusspunkte an der Rückseite des Heckboards eingehängt und auf die geöffnete Klappstütze H aufgelegt (Bild 9). Stellen Sie die zweite Klappstütze in den Fahrgastraum, öffnen den zweiten Teil des Falboards und legen es auf die Anschlusspunkte der Klappstütze V (Bild 10+11).



Breiten Sie über die Schlafboards die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett!

### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängpunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Falboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 12).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de

