

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Spiegelschrank - Aufsatz zu Modulturm T1/T2/T3

1. Einbau

- Stellen Sie den Aufsatzschrank auf den bereits befestigten Turm und entfernen die Anti-Rutschmatte (Bild 1).
- Schrauben Sie den Aufsatz mit den zwei beiliegenden Handschrauben in den Rampamuffen des Modulturms fest (Bild 2+3).
- Legen Sie die Anti-Rutschmatte wieder auf die Platte (Bild 4).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.