

# Einbauanleitung

## Surferbett zur Küche mit Teilungsoption Mercedes mit Schienensystem

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 1+2).
- Legen Sie 3er-Sitzbank oder Einzelsitze um und positionieren Sie diese ca. 10cm von der Heckküche weg (Bild 3).
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte der Heckküche einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 4/7).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 5/8).



### 2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf die Heckküche geschoben, so dass es an den Einhängepunkten der Heckküche einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Schlafboard(s) mit einem Gurt an der Heckküche befestigt werden (Bild 6/9).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)