

# Einbauanleitung

VanEssa  
mobilcamping

## Surferbett -

### T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle (mit 2. Sitzreihe)

#### 1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Originalschrauben aus den hinteren Zurringtösen des Fahrzeugs (Bild 1).
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum (Bild 2).
- Befestigen Sie das Board mit den Schrauben (M10) an den Zurringtösen (Bild 3).
- Drehen Sie die Stellschrauben nach außen hin bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 4).

Bemerkung: Bei beidseitiger Verkleidung muss auf der linken Seite (Fahrerseite) eine kurze Stellschraube eingesetzt werden. Diese ist im Lieferumfang enthalten und kann getauscht werden.



#### 2. Aufbau Schlafsystem

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet und legen es auf die vorderen Sitze auf (Bild 5).

Bemerkung: Wenn nur die 2er Bank ohne Einzelsitz verbaut ist, benötigen Sie den Stützfuß (Bild 6).

Wenn die Sitzreihe komplett ab und zu komplett ausgebaut wird, verwenden Sie die Alu-Klappstütze (Bild 7).

- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett.



#### 3. Aufbewahrung (Bild 8) / Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Schlafboard(s) mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.