

# Einbauanleitung

VanEssa  
mobilcamping

## Surferbett zur Küche - T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle (mit 2. Sitzreihe)

### 1. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 1+2).
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet und legen es auf die vorderen Sitze auf (Bild 3).

Bemerkung: Wenn nur die 2er Bank ohne Einzelsitz verbaut ist, benötigen Sie den Stützfuß (Bild 4).

Wenn die Sitzreihe komplett ab und zu komplett ausgebaut wird, verwenden Sie die Alu-Klappstütze (Bild 5).

- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 6).



### 2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf die Heckküche geschoben, so dass es an den Einhängepunkten der Heckküche einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Schlafboard mit einem Gurt an der Heckküche befestigt werden (Bild 7).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.