

# Einbauanleitung

VanEssa

## V1 Systemküche - VW T5/T6/T6.1 Multivan/Beach mobilcamping

### 1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

*Bemerkung:* Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).

- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 1-3). Die Küche wird im Abstand von 4,5 cm (T5/T6/T6.1 Multivan) bzw. 11 cm (T5/T6/T6.1 Beach) von der Kante der Heckverkleidung entfernt positioniert (Bild 5).

*Tipp:* Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.



### 2. Befestigung

- Platzieren Sie die Küche mit den Montageschlitz exakt über den äußeren Schienen (Bild 7).

- Stecken Sie je eine T-Schraube durch den Schlitz in das Schienensystem und drehen Sie diese soweit es geht im Uhrzeigersinn. Halten Sie das T mit Hilfe der Neopren-Scheibe in dieser Position, während Sie die Sterngriffschraube festziehen (Bild 8+9).

*Bemerkung:* Die T-Schrauben verankern sich um einen Zahn versetzt in der Verzahnung an der Unterseite der T5/T6/T6.1-Schiene. Deshalb stehen die T-Schrauben auch im verdeckten Zustand nicht exakt im 90°-Winkel.



### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.