

Einbauanleitung

V2 Systemküche - Berlingo III (XL) / Rifter (L2) / ProAce City (XL) / Combo E (XL) ab 2018

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau (Beim 7-Sitzer muss die hintere Sitzreihe, einschließlich der Gurte, entfernt werden)

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade rechts und links unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).
- Klappen Sie die heckseitigen Zurringurtösen vor dem Kücheneinbau nach oben (Bild 1).
- Heben Sie die Küche ins Heck und platzieren Sie diese mit den Rändelschrauben über den Zurringurtösen (Bild 2).
- Tipp:* Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley (Bild 5).
- Lösen Sie die Rändelschrauben (Bild 3). *Achtung:* Nur leicht lösen, damit das Plättchen unten nicht verloren geht.
- Schieben Sie die Rändelschraube samt Plättchen nach außen unter die Zurringurtöse und drehen Sie diese fest (Bild 4).



2. Zusatzbefestigung

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung an den Küchenwinkeln und stellen Sie die beiden Alu-Stützen unter (Bild 7).
- Sichern Sie die Küche an der Rückseite mit den zwei Spanngurten. Diese werden oben in die Haken an der Küchenverlängerung eingehängt, unten durch die inneren Zurringurtösen gefädelt straff gezogen (Bild 8+9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.