

# Einbauanleitung

## V2 Systemküche Caddy 5/Caddy Maxi 5

Beim **Caddy als 7-Sitzer** und beim **Caddy Maxi** muss für den Kücheneinbau die dritte Sitzreihe ausgebaut werden.

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Einbau

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entfernen Sie diese. An deren Stelle erfolgt später die Befestigung der Küche mit gesonderten Schrauben (Bild 1+2).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 3+4).



### 2. Befestigung

- Schieben Sie die Küche ins Heck, so dass die vier Löcher am Korpusboden direkt über den Gewinden der Zurringtösen liegen (Bild 5+6).

Tipps: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.

- Drehen Sie rechts und links Senkschrauben durch die Löcher der Küche in die Gewinde der Zurringtösen (Bild 7+8).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.