

Einbauanleitung

V2 Systemküche -

Jumpy II/Scudo II/Expert II/Proace I

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 5+6).

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1).

- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 2-4).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.



2. Befestigung

- Die Systemküche wird mit Schrauben (M6) rechts und links an den Schraubpunkten der Zurringtösen befestigt. Hier wird das mittlere Loch benötigt, die anderen Löcher im Küchenboden dienen der Kompatibilität der Küche zu anderen Fahrzeugen (Bild 7-9).

Tipp: Um die Löcher besser zu finden, stecken Sie einen Schraubenschlüssel durch das mittlere Loch, heben die Küche leicht an und richten das Loch mit Hilfe des Schraubenschlüssels am Loch der Zurringtöse aus.

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.