

Einbauanleitung

V2 Systemküche - NV200 (Evalia)

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 5+6).

- Legen Sie die hinteren Zurringtösen frei und drehen Sie diese heraus (Bild 1).

- Platzieren Sie die Distanzhülsen über den Löchern und schrauben Sie die Alu-Streifen fest (Bild 2).

- Schieben Sie die Küche ins Heck.

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.



2. Befestigung

- Befestigen Sie die Küche mit den zwei M6-Handschrauben, indem Sie diese durch den Küchenboden (vorderstes, leicht versetztes Loch) in die Gewinde der Alu-Streifen schrauben (Bild 7 + 8).

Tipp: Um die Löcher besser zu finden, stecken Sie einen Schraubenschlüssel durch das vorderste Loch, heben die Küche leicht an und richten das Loch mit Hilfe des Schraubenschlüssels am Loch des Alu-Streifens aus.

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.