

Einbauanleitung

V2 Systemküche -

Spacetourer XL/Traveller L3/Proace Verso L2/Zafira Life L

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1+2).

- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 3).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley (Bild 4).

- Heben Sie die Küche an der Hinterseite leicht an und schieben Sie die Alu-Leisten auf Höhe der äußeren Schienen drunter. Fixieren Sie diese mit den beiliegenden Sterngriffschrauben (Bild 5).



2. Befestigung

- Die Systemküche wird mit Senkschrauben (M8) rechts und links an den Gewinden der Zurringtösen befestigt (Bild 7).

Tipp: Um die Löcher besser zu finden, stecken Sie einen Schraubenschlüssel durch das Loch, heben die Küche leicht an und richten das Loch mit Hilfe des Schraubenschlüssels am Loch der Zurringtöse aus.

- Zusätzlich wird die Küche hinten an der Alu-Leiste mit zwei Nutensteinen gegen das Kippen gesichert (Bild 8+9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.