

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

V2 Systemküche - Spacetourer XS,M/

Pössl Vanster/Traveller L1,L2/Zafira Life S,M/Proace Verso compact,L1

1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 5).

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringurtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1).

- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 2-4).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.



2. Befestigung

- Die Systemküche wird mit Senkschrauben (M8) rechts und links an den Schraubpunkten der Zurringurtösen befestigt (Bild 6).

Tipp: Um die Löcher besser zu finden, stecken Sie einen Schraubenschlüssel durch das Loch, heben die Küche leicht an und richten das Loch mit Hilfe des Schraubenschlüssels am Loch der Zurringurtöse aus.

- Zusätzlich wird die Küche hinten mit zwei Nutensteinen befestigt (Bild 7+8).

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden.



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 9+10).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 11).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland

Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de