

Einbauanleitung

V2 Systemküche -

Mercedes Vito ohne Schienensystem

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 5+6).

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1).

- Schrauben Sie die Alu-Leiste mit den beiliegenden Senkschrauben an (Bild 2-4).



2. Befestigung

- Schieben Sie die Küche ins Heck bis die Bohrungen exakt über den Gewinden der Alu-Leiste sind (Bild 7).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.

- Befestigen Sie die Küche mit den zwei M6-Handschraben, indem Sie diese durch den Küchenboden in die Gewinde der Alu-Leiste schrauben (Bild 8).

Tipp: Um die Löcher besser zu finden, stecken Sie einen Schraubenschlüssel durch das vorderste Loch, heben die Küche leicht an und richten das Loch mit Hilfe des Schraubenschlüssels am Loch des Alu-Streifens aus.

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.