

# Einbauanleitung

## V3 Systemküche Caddy/Caddy Maxi

Beim Caddy als 7-Sitzer müssen die dritte Sitzreihe und auch deren Sitzschienen für den Kucheneinbau herausgenommen werden. Beim Caddy Maxi muss lediglich die dritte Sitzreihe ausgebaut werden.

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kucheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 5+6).

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entfernen Sie diese. An deren Stelle erfolgt später die Befestigung der Küche mit gesonderten Schrauben (Bild 1+2).



### 2. Befestigung

- Schieben Sie die Küche ins Heck, so dass die vier Löcher am Korpusboden direkt über den Gewinden der Zurringtösen liegen (Bild 3+4).

Tip: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.

- Drehen Sie rechts und links Senkschrauben durch die Löcher der Küche in die Gewinde der Zurringtösen (Bild 7+8).

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.