

# Einbauanleitung

## V3 Systemküche

### Dacia Dokker

VanEssa  
mobilcamping

#### 1. Einbau

- Legen Sie die hinteren Zurringurtösen frei und drehen Sie diese heraus (Bild 1-3).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die Schublade rechts und links unten herausnehmen (Bild 5).

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).

- Heben Sie die Küche am Besten zu zweit ins Heck (Bild 4).

Tip: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.



#### 2. Befestigung

- Befestigen Sie die Küche mit den zwei M8-Senkschrauben, indem Sie diese durch den Küchenboden in die Gewinde der Zurringurtösen schrauben (Bild 7+8).

Tip: Um die Löcher besser zu finden, stecken Sie einen Schraubendreher durch das Loch und richten Sie das Loch mit Hilfe des Schraubendreher aus.

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



#### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.