

Einbauanleitung

V3 Systemküche -

Kangoo II/Citan I/NV 250

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade rechts und links unten herausnehmen (Bild 1).

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).

- Schieben Sie die Küche ins Heck des Fahrzeugs, so dass die hinteren Ösen in den Schlitzen der Alu-Schienen stecken (Bild 2+3).

Tip: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley (Bild 5).

- Klappen Sie die hinteren Zurringurtösen nach oben, so dass die Küche bündig hinter den Gurtösen anliegt (Bild 4).



2. Befestigung

- Drehen Sie die M6-Schrauben durch die hinteren Zurringurtösen in die Alu-Schienen (Bild 7).

- Drehen Sie die Handschrauben durch die vorderen Zurringurtösen in die Küche (Bild 8).

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.