

Einbauanleitung

V3 Systemküche - Galaxy I (bis 04/06)/

Sharan I/Alhambra I (beide bis 08/10)

VanEssa
mobilcamping

1. Vorbereitung

- Zur Befestigung der Küche wird eine Adapterplatte benötigt, welche links und rechts an den Sitzbefestigungen mit Schraubhaken befestigt wird (Bild 1).
- Dazu legen Sie die Platte ins Heck, so dass die Schlitzlöcher über den Sitzbefestigungen liegen.
- Haken Sie nun links und rechts die Schraubhaken ein und schrauben diese fest (Bild 2+3).
- Zur Gewichtsreduzierung der Küche können Sie für den Einbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 4).



2. Befestigung

- Schieben Sie die Küche auf die Adapterplatte, so dass die Löcher der Küche direkt über den Löchern der Adapterplatte liegen (Bild 5).
- Tip: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.*
- Drehen Sie rechts und links eine Handschraube durch den Boden der Küche in die Löcher der Adapterplatte (Bild 6+7).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden.



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 8+9).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 10).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.