

Aufbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Vaude Drive Van Zelt (youtube.com/watch?v=nI_kHGRtgPI)

- Legen Sie die Zeltplane sauber auf dem Boden vor sich, so dass die Vaude-Logos sichtbar sind (Bild 1).
- Stecken Sie die Stangen des Mittelträgers (orangene Enden) ineinander und haken Sie die beiden Enden in die Ösen an den roten Laschen am Zelt ein (Bild 2+3).
- Klicken Sie die seitlichen Clips in den Mittelträger ein (Bild 3+4).



- Stecken Sie die beiden seitlichen Träger ineinander und danach oben in die Verbinders mit dem Mittelträger (Bild 5).
- Haken Sie die beiden Enden in die Ösen an den grauen Laschen am Zelt ein (Bild 6). Die Clips der seitlichen Träger werden erst zum Schluss eingehängt (Bild 7).
- Stecken Sie die beiden kurzen Träger zusammen und in die andere Seite des Verbinders.
- Heben Sie nun das Zelt an und hebeln Sie die kurzen Träger nach unten, dabei spannt sich das Zelt auf. Stecken Sie die Stopfen an der Zeltplane in die kurzen Träger ein (Bild 8+9).
- Klicken Sie nun die übrigen Clips ins Gestänge und fertig ist das Zelt (Bild 10).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.