

# Einbauanleitung

## Packtaschen

-

### Viano

### V-Klasse

### Vito

## Marco Polo Activity

## Marco Polo Horizon

Hier zum Video:


<https://www.youtube.com/watch?v=ridWYBkQs9k>

## Demontage Gardinen:



Die Gardinenstangen (Bild 1) können abmontiert werden.


Die fest montierten Gardinenschienen (Bild 2) können nicht abmontiert werden und die Packtaschen sind nicht möglich.



Zum Abbau der Gardinenstange nehmen Sie die Kappe in der Mitte der Stange ab (Bild 3 + 4).



Lösen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher (Bild 5).



Wenn die Schraube herausgenommen wurde, können Sie die Stange nach links und rechts schieben zum herausnehmen (Bild 6 + 7).

## Packtaschen Vorbereitung:



Vor dem Einbau muss die Rückplatte der Tasche richtig positioniert sein.

Versandbedingt kann die Rückplatte unter die Decken-/Bodenplatte der Tasche rutschen.

Drücken Sie gegen die Decken-/Bodenplatte bis die Rückplatte sauber dahinter anliegt (Bild 8).



Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 9).

### Tipp:

Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlauben und lassen Sie diese einen Tag ausgebaut.

## Einbau Packtasche:



Klappen Sie die seitliche Lasche ein und setzen Sie die Tasche vorne (im Fahrzeuginneren) bündig an. Die Rückplatte der Tasche wird erst oben, dann unten am Fensterrand hinter die Gummilippe eingefädelt.

Schieben Sie nun die Tasche in Richtung Heck. Die Aussparung passt exakt über den (falls vorhanden) Fenstermotor (Bild 10).



Klappen Sie nun die Lasche nach hinten ans Fenster und drücken diese so an, dass sie hinter der Gummilippe Halt findet (Bild 11).



Bei Bedarf kann zusätzlich die Schnur am Häkchen des Haltegriffs eingehängt werden. Öffnen Sie ggf. den Reißverschluss des oberen Faches und drücken die Tasche leicht nach oben (Bild 12).

Bemerkung:

*Das Häkchen ist nicht bei jedem Modell vorhanden oder an einer anderen Position, die nicht verwendet werden kann.*



Wichtige Alltagsgegenstände wie das Handy (Bild 13a), den Schlüssel (Bild 13b) oder die Sonnenbrille (Bild 13c) können Sie in/an unseren Zusatzapplikationen deponieren.

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)